



Einschalt Prozedur für Brushless-Set KL 45 A Pro df-models Art. 1201

Abweichend von der Bedienungsanleitung empfehlen wir folgende Einschalt-Prozedur, wenn der Regler neu auf die Fernsteuerung angepasst werden soll:

1. Sender auf „NOR“ und Trimmung auf Mittelstellung stellen und den Sender einschalten.
2. Am Regler den kleinen Set-Knopf (integriert am Ein/Aus-Schalter) gedrückt halten und einschalten. Die rote + orange LED am Boden des Reglers leuchten. Set-Knopf loslassen wenn die rote LED ausgeht.
3. Am Sender Vollgas gedrückt halten und warten bis die rote LED zu blinken aufhört und konstant leuchtet.
4. Jetzt am Sender nun volle Fahrt Rückwärts gedrückt halten bis die orange LED zu blinken aufhört und konstant leuchtet.
5. Gashebel in Mittelstellung (neutral) warten bis die orange + rote LED zu blinken aufhören und konstant leuchten.
6. Wenn die orange + rote LED erloschen sind, den Regler am Ein/Aus-Schalter ausschalten.
7. Den Regler wieder am Ein/Aus-Schalter einschalten. Die Motorwelle zuckt kurz hin und her und die rote + orange LED leuchten. Nun ist der Regler betriebsbereit.

Anmerkung:

Während der Fahrt wird die Lüfter-Drehzahl automatisch, je nach Motordrehzahl geregelt. Im Stand läuft der Lüfter mit max. Umdrehung.