



Ein paar nützliche Tipps für noch mehr Fahrspaß mit dem „Space Spider“

Ergänzend zur der Herstellerbedienungsanleitung bitte folgendes beim Umgang mit dem Fahrzeug beachten!

- Zum Aufladen des Fahrzeuges muss die Fernsteuerung eingeschaltet werden.
- Wenn der Untergrund sehr rau ist (z.B. sehr grobe Raufasertapete oder Rauputz) kann es sein, daß nicht der für die Haftung notwendige Unterdruck aufgebaut werden kann. Am besten fährt das Auto auf allen glatten Flächen.